

ČESKÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Ultrazvukový zvlhčovač 4 l

Model KLS-205S • značka ECUTEE**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

Přečtete si celý návod. Před plněním, čištěním nebo údržbou zařízení vždy odpojte od elektrické sítě. Elektrickou základnu nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny

Základní technické údaje

Model	KLS-205S
Napájení	220-240 V~ / 50-60 Hz
Příkon	25 W
Objem nádrže	4 l
Zvlhčovací výkon	max. 280 ml/h
Hlučnost	< 35 dB
Délka hadice	cca 40-200 cm
Ovládání	otočný regulátor
Zástrčka	EU

Určení: zvyšování vzdušné vlhkosti v pěstebních stanech a boxech, teráriích a obdobných uzavřených prostorech. Vlhkost vždy kontrolujte vhodným vlhkoměrem nebo regulátorem

1. Bezpečnostní pokyny

- Zařízení používejte pouze s napájením odpovídajícím údajům na výrobku: 220-240 V~, 50/60 Hz
- Před plněním nádrže, přemísťováním, čištěním nebo údržbou vždy vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky
- Elektrickou základnu, napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem, zástrčkou, prasklou nádrží nebo po pádu či jiné zjevné závadě
- Umístěte zvlhčovač na stabilní, rovný a suchý povrch, mimo přímé slunce a zdroje tepla. Při použití u pěstebního stanu je vhodné mít elektrickou základnu mimo prostor s velmi vysokou vlhkostí a dovnitř vést pouze hadici
- Výstup mlhy ani hadici neucpávejte a nevedte je v ostrých zlomech
- Do nádrže používejte čistou vodu. Nepřidávejte éterické oleje, vonné látky, dezinfekce ani jiné chemikálie, pokud pro ně zařízení není výslovně určeno
- Zařízení neprovozujte nasucho. Při nízké hladině vody se má automaticky vypnout, tato funkce nenahrazuje běžnou kontrolu provozu
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí a zabraňte domácím zvířatům v přístupu k elektrické části a kabelu

DŮLEŽITÉ PRO PĚSTEBNÍ STAN

Hadici ved'te tak, aby se v ní nehromadilo větší množství kondenzátu. Pokud se voda v hadici sráží, zařízení vypněte, odpojte od sítě a kondenzát bezpečně vypust'te. Elektrická základna musí zůstat suchá

2. Obsah balení

- Ultrazvukový zvlhčovač KLS-205S s nádrží 4 l
- Nastavitelná flexibilní hadice (u prodávané varianty přibližně 40-200 cm)
- Upevňovací prvky / přísavky dle dodané varianty
- Dokumentace k výrobku

3. Příprava a první spuštění

1. Vybalte zařízení a zkontrolujte, zda není poškozené. Pokud je nádrž, kabel nebo základna poškozená, zařízení nepoužívejte
2. Postavte základnu na stabilní a suchý povrch a zařízení nechte odpojené od zásuvky
3. Otevřete nádrž a naplňte ji čistou čerstvou vodou. Pro omezení vodního kamene doporučujeme destilovanou nebo demineralizovanou vodu. Nádrž nepřepĺňujte
4. Nádrž bezpečně uzavřete a správně ji usad'te na základnu
5. Připojte hadici k výstupu mlhy. Hadici natáhněte jen tolik, kolik je potřeba, a zajistěte ji proti sesunutí
6. Zkontrolujte, že výstup hadice není zakrytý a že se mlha nebude srážet přímo na elektrické části, zásuvce nebo kabelu
7. Zapojte zařízení do vhodné zásuvky 220-240 V~ a teprve poté jej zapněte

4. Ovládání a provoz

1. Zapněte hlavní vypínač zařízení do polohy ON
2. Otočným regulátorem na přední části nastavte požadované množství mlhy. Otáčením ve směru hodinových ručiček se výkon zvyšuje, opačným směrem se snižuje
3. Během provozu sledujte hladinu vody a výslednou relativní vlhkost v pěstebním prostoru nebo teráriu
4. Při nedostatku vody se zařízení automaticky vypne a může se rozsvítit indikace WATERLESS. Před doplněním vypněte přístroj a odpojte jej od zásuvky
5. Po použití zařízení vypněte hlavním vypínačem a při delší odstávce vytáhněte zástrčku ze zásuvky

5. Doporučení pro pěstování hub

- Zvlhčovač nepoužívejte „naslepo“. Ideální vlhkost závisí na druhu houby a fázi pěstování, používejte vlhkoměr nebo hygroskop
- Elektrickou základnu umístěte pokud možno mimo pěstební stan a dovnitř vedte pouze hadici s mlhou
- Začněte na nižším výkonu a vlhkost zvyšujte postupně. Příliš mnoho mlhy může způsobovat kondenzaci vody na stěnách, blocích a elektroinstalaci
- Destilovaná nebo demineralizovaná voda omezuje tvorbu minerálních usazenin a bílého prachu a pomáhá udržet ultrazvukovou membránu čistou

6. Čištění a údržba

Pravidelná údržba omezuje usazeniny, zápach a mikrobiální růst a prodlužuje životnost zařízení

Část / interval	Postup
Při běžném používání	Vodu pravidelně obměňujte a nenechávejte ji v nádrži dlouhodobě stát
Přibližně 1x týdně	Zařízení odpojte od sítě, vylijte zbývající vodu a nádrž i přístupné neelektrické plochy otřete měkkým vlhkým hadříkem
Vodní kámen	Na minerální usazeniny lze použít roztok bílého octa a vody přibližně 1:1. Nechte působit asi 20-30 minut na postižené neelektrické části, poté jemně očistěte a důkladně opláchněte čistou vodou
Hadice	Pravidelně propláchněte teplou vodou. Před dalším použitím nechte zcela vyschnout
Elektrická základna	Nikdy ji neponořujte ani neproplachujte. Čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem při odpojení napájení a následně osušte

7. Delší odstávka a skladování

- Zařízení odpojte od elektrické sítě a zcela vyprázdněte nádrž i hadici
- Všechny neelektrické části vyčistěte a nechte důkladně vyschnout
- Skladujte na suchém místě chráněném před mrazem, přímým sluncem a vysokou teplotou

8. Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Co udělat
Nevychází mlha	Zařízení není napájeno, nádrž je prázdná, nádrž není správně usazena, výstup je ucpaný	Zkontrolujte zásuvku a vypínač. Doplňte vodu. Znovu usadte nádrž. Zkontrolujte a uvolněte výstup/hadici
Svítlí WATERLESS, ale v nádrži je voda	Nádrž není správně usazená nebo je problém se snímáním hladiny	Zařízení vypněte, odpojte a nádrž znovu pevně usadte. Pokud problém trvá, přestaňte zařízení používat a kontaktujte prodejce
Zařízení protéká	Uzávěr nádrže není dotažený, nádrž není správně usazená, nádrž nebo základna je poškozená	Zkontrolujte uzávěr a usazení. Při prasklině nebo jiném poškození zařízení nepoužívejte
Neobvyklý hluk	Zařízení nestojí rovně nebo je v mechanismu nečistota/cizí předmět	Postavte na rovný povrch. Odpojte napájení a zkontrolujte přístupné části. Elektrickou část nerozebírejte
Slabý výkon mlhy	Nízké nastavení, minerální usazeniny, zalomená nebo příliš kondenzující hadice	Zvyšte výkon, vyčistěte zařízení a upravte vedení hadice

KDY ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVAT

Přestaňte zařízení používat při poškozeném napájecím kabelu nebo zástrčce, prasklé nádrži, úniku vody do elektrické části, zápachu po přehřátí, jiskření nebo opakované závadě. Opravy elektrické části svěřte kvalifikovanému servisu

9. Likvidace elektrozařízení

Výrobek nepatří do směsného komunálního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do systému zpětného odběru nebo na sběrné místo pro elektrozařízení podle místních pravidel

10. Identifikace výrobku a kontakty

Výrobek	Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu, 4 l
Značka	ECUTEE
Model	KLS-205S
UPC	785378377342
Výrobce	Shenzhen Shi Hongmengmaoyi Youxiangongsi
Adresa výrobce	Baoanqu Shiyanjiedao Shuitianshequ Sanzhulicun Gongyequ 2 Hao Yiceng, Shenzhen, Guangdong, 518108, China
E-mail výrobce	1191854343@qq.com
Odpovědná osoba v EU	IBERTRUST GLOBAL SOCIEDAD LIMITADA
Adresa EU osoby	C/ Pablo Iglesias 1A Entres, 12003 Castellón de la Plana, Spain
E-mail EU osoby	contact@ibertrust.info
Distributor / podpora v ČR	ProfiPěstování.cz info@profipestovani.cz www.profipestovani.cz

Poznámka k českému znění: Tento návod byl připraven pro české zákazníky na základě dostupného návodu k modelu KLS-205S a údajů uvedených na prodávané variantě výrobku. Pokud se údaje v jiném veřejném návodu liší, mají přednost údaje na konkrétním výrobku a jeho obalu