

ČESKÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Chytrá Wi-Fi zásuvka s měřením spotřeby

značka UCOMEN • interiérové provedení

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Přečtěte si celý návod. Zásuvku používejte pouze v interiéru, v suchém prostředí a nepřekračujte maximální zatížení 16 A / 3680 W. Při čištění ji vždy vytáhněte ze síťové zásuvky

Základní technické údaje

Výrobek	Wi-Fi zásuvkový adaptér s měřením spotřeby
Značka	UCOMEN
Použití	pouze v interiéru
Jmenovité napětí	230 V~ / 50 Hz
Max. zatížení	16 A / 3680 W
Wi-Fi	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
Funkce	vzdálené zapnutí/vypnutí, časování, měření spotřeby
Ovládání	tlačítko na zásuvce + mobilní aplikace

Poznámka k modelu: obal dodané série neuvádí jednoznačné modelové označení. Tento návod je určen pro interiérovou chytrou zásuvku UCOMEN s měřením spotřeby a parametry 16 A / 3680 W / 2,4 GHz. Pokud se údaje na vašem konkrétním kusu liší, mají vždy přednost údaje uvedené přímo na výrobku

1. Bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze v suchém interiéru. Nevystavujte zásuvku dešti, stříkající vodě, kondenzaci ani velmi vysoké vlhkosti
- Nepřekračujte maximální zatížení 16 A / 3680 W. Před připojením spotřebiče zkontrolujte jeho příkon a jmenovitý proud
- Zásuvku zasouvejte přímo a pevně do vhodné síťové zásuvky. Nepoužívejte ji, pokud je uvolněná, poškozená, prasklá nebo se nadměrně zahřívá
- Zařízení nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte svépomocí
- Před čištěním vždy chytrou zásuvku odpojte od elektrické sítě. Čistěte pouze suchým měkkým hadříkem
- Zabraňte dětem v manipulaci se zásuvkou. Připojené spotřebiče musí být vhodné pro bezobslužné zapnutí, pokud používáte časovač nebo vzdálené ovládání
- U spotřebičů s vysokým rozběhovým proudem (např. některé motory, kompresory nebo transformátory) ověřte vhodnost použití podle údajů výrobce spotřebiče
- Nepoužívejte zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, u otevřeného ohně ani v blízkosti zdrojů silného tepla

DŮLEŽITÉ PŘI POUŽITÍ V GROWBOXU

Chytrou zásuvku umístěte mimo prostor, kde může docházet ke kondenzaci nebo přímému kontaktu s mlhou či vodou. Pro zvlhčovače a další zařízení v pěstebním stanu vedte napájení tak, aby zásuvka a spoje zůstaly suché

2. První zapojení a párování

1. Zapojte chytrou zásuvku do snadno přístupné síťové zásuvky 230 V~
2. Připojte telefon k Wi-Fi síti 2,4 GHz. Tato série nepodporuje párování přes 5GHz Wi-Fi
3. Nainstalujte aplikaci doporučenou pro váš kus. UCOMEN u této řady používá aplikaci UCOMEN Home / platformu Smart Life, řiďte se názvem aplikace nebo QR kódem uvedeným u vašeho výrobku
4. Podržte tlačítko na chytré zásuvce přibližně 8 sekund, dokud kontrolka nezačne rychle blikat. Tím se aktivuje režim párování / reset sítě
5. V aplikaci zvolte přidání zařízení a typ „zásuvka / socket (Wi-Fi)“, potvrďte blikající indikátor a zadejte heslo k 2,4GHz Wi-Fi síti
6. Po úspěšném přidání zařízení si zásuvku pojmenujte podle připojeného spotřebiče, např. „Zvlhčovač“ nebo „Ventilátor“

Pokud se zásuvku nedaří přidat, přesuňte ji dočasně blíže k routeru, ověřte správné heslo a znovu aktivujte párovací režim podržením tlačítka

3. Ovládání a funkce

1. Krátkým stiskem tlačítka na zásuvce můžete ručně zapnout nebo vypnout napájení připojeného spotřebiče
2. V mobilní aplikaci lze zásuvku zapínat a vypínat na dálku, pokud je zařízení připojené k internetu
3. Časovače a plány umožňují nastavit automatické zapnutí a vypnutí v určený čas. Před použitím této funkce ověřte, že připojený spotřebič může bezpečně pracovat bez dozoru
4. Varianta „Adapter with metering“ umožňuje v aplikaci sledovat elektrickou spotřebu. Zobrazené položky a jejich názvy se mohou lišit podle verze aplikace a firmwaru
5. Po výpadku napájení se chování zásuvky může řídit nastavením aplikace nebo firmwarem. Po obnovení napájení zkontrolujte stav připojeného zařízení

4. Měření spotřeby

- V aplikaci otevřete detail zásuvky a sekci Energy / Electric / Power / Statistics (název se může lišit)
- Podle verze zásuvky a aplikace lze zobrazit okamžitý příkon a historii spotřeby v kWh
- Údaje používejte pro orientační sledování provozu. Pro fakturační nebo úřední měření používejte samostatné certifikované měřidlo určené k tomuto účelu

5. Hlasové ovládání (volitelné)

- Zásuvku lze u podporovaných variant propojit s Amazon Alexa nebo Google Home prostřednictvím účtu používaného v aplikaci
- V aplikaci Alexa / Google Home přidejte službu Smart Life nebo odpovídající účet UCOMEN a autorizujte přístup
- Pro snadné hlasové ovládání používejte krátké a jednoznačné názvy zařízení

POZOR NA VZDÁLENÉ ZAPNUTÍ

Při ovládání mimo domov nevidíte přímo stav okolí připojeného spotřebiče. Na dálku zapínejte pouze zařízení, která jsou pro takový provoz vhodná a bezpečná

6. Čištění a údržba

Před čištěním	Vytáhněte chytrou zásuvku ze síťové zásuvky a odpojte připojený spotřebič
Povrch	Otřete suchým, měkkým a nepouštějícím hadříkem
Zakázáno	Neponořujte do vody, nepoužívejte rozpouštědla, agresivní čističe ani mokré čištění
Kontrola	Pravidelně zkontrolujte, zda nejsou kontakty, kryt nebo síťová zásuvka poškozené či nadměrně zahřáté

7. Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Co udělat
Nelze zapnout	Není napětí v zásuvce, špatný kontakt, ochrana spotřebiče	Ověřte síťovou zásuvku, zásuvku znovu pevně zasuňte a vyzkoušejte připojený spotřebič přímo
Nelze spárovat	Telefon je na 5 GHz, chybné heslo, slabý signál	Použijte 2,4GHz Wi-Fi, ověřte heslo, přesuňte zásuvku blíže k routeru a resetujte ji podržením tlačítka cca 8 s
Zařízení je offline	Výpadek internetu nebo změna Wi-Fi	Restartujte router, ověřte Wi-Fi a v případě potřeby zásuvku znovu přidejte do aplikace
Zásuvka se zahřívá	Vysoké zatížení nebo špatný kontakt	Odpojte spotřebič. Pokud je zásuvka výrazně horká, zapáchá nebo je poškozená, dále ji nepoužívejte
Měření se nezobrazuje	Jiná verze aplikace / firmware nebo nepodporovaná obrazovka	Zkontrolujte detail zařízení, aktualizaci aplikace a firmware. Funkce měření je u dodaného obalu označena jako „Adapter with metering“

8. Likvidace elektrozařízení

- Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek nepatří do směsného komunálního odpadu
- Po skončení životnosti odevzdejte zařízení na místo zpětného odběru elektrozařízení podle místních pravidel
- Obalové materiály vyřídte podle místního systému sběru a recyklace

9. Výrobce a identifikační údaje

Značka	UCOMEN
Výrobce uvedený na obalu	Ning Bo Ke Man Dian Zi Ke Ji You Xian Gong Si
Adresa výrobce	No. 599 Jinda Road, Zhuangshi Street, Zhenhai District, 315221 Ningbo, Zhejiang, China
Web	www.comen.com.cn
E-mail	supports@ucomen.com
Dovozce uvedený na obalu	Vircom Informationstechnologie Ltd.
Adresa dovozce	Delaware Avenue 1-3, 66954 Pirmasens, Germany
Země původu	Čína

DOKUMENTACE

Tento český návod byl zpracován pro ProfiPěstování.cz podle označení na obalu a dostupných podkladů výrobce UCOMEN pro odpovídající řadu Wi-Fi zásuvek s měřením spotřeby. Údaje uvedené přímo na konkrétním výrobku mají přednost